

Att blanda Goerg&Schneiders torra gjutlera

100 % Torr gjutlera stengods 33

39 % Vatten

ca. 0,1 % Förtunnare Dolaflex SP11

ca 0,1 % Förtunnare Sodium Silicate

Detta motsvarar 1800 g färdig gjutmassa

Gjutlera i pulverform	1 kg	5kg	100kg	500kg
Wasser	0,39 kg	1,95 kg	39 kg	195 kg
Dolaflex	1 g	5 g	100 g	500 g
Sodium Silicate	1 g	5 g	100 g	500 g

Häll angiven mängd vatten i passande behållare och tillsätt de noggrant vägda förtunnare. Rör ordentligt tills förtunnare har lösts upp.

Tillsätt försiktigt och under pågående omrörning den torra gjutleran. När all lera är i behållaren vispas blandningen hårt i 30 minuter och sedan lite långsammare i ca 15 minuter.

1 liter färdig gjutlera ska väga 1,8 kg. Väger den mindre adderas torr gjutlera (försök att undvik detta, då det är svårt för den färdiga gjutleran att ta upp torrmassan), väger den mer tillsätts vatten droppvis.

När gjutleran har rätt vikt gör en provgjutning. Om den torkar för fort/godset blir för tjockt tillsätts försiktigt båda förtunnare (0,1 g var per 1 kg torr gjutlera). Rör gjutleran igen i 15-30 minuter.

Temperatur och vattnets sammansättning skiljer sig på olika orter och har inflytande på ovan angivna enheter, varför det ska ses som ungefärliga mått.

Lycka till.

ART **4** FUN

www.art4fun.se