

## Bränndekaler för glas och glaserad gods.

För att applicera bränndekaler behöver du en skål med ljummet vatten och en mjuk svamp.

1. Dra av skyddsfolien, klipp ut dekalen från pappersarken och fyll skålen med ljummet vatten.
2. Lägg den urklippta dekalen i skålen och låt den svälla upp (ca ½ minut) till den tunna dekalen löser sig från pappret.
3. Var säker på att föremålet du vill föra över dekaler på är rent.
4. Ta pappret med den lösa dekalen på ur vattnet och för försiktigt över den på föremålet. Applicera inte dekalen uppochned vänt. Flytt dekalen i rätt position och använd en fuktig svamp för att försiktigt trycka ut eventuella luftbubblor under dekalen. Efter ett par minuter på föremålet går det inte längre att flytta på den.
5. Låt dekalen på föremålet torka i 4-8 timmar.
6. Bränn dekalen med öppen ventilationlucka och en rak kurva (max hastighet) upp till 795 grader med hålltid på 3 minuter eller använd samma kurva som till metalldekaler (se nedan). Vid bränning av dekalen på glas, gå upp till 650 – 730°C beroende på glasets tjocklek och sammansättning.
7. För våra metalliska dekaler rekommenderas en mycket långsammare kurva. Man kan använda kurvan till alla dekaler om man vill.

Metalldekaler på keramik:

°C/timmen	Sluttemperatur	Hålltid
30°C	85°C	20 min
85°C	200°C	15 min
250°C	370°C	15 min
540°C	800°C	15 min

Metalldekaler på glas:

°C/timmen	Sluttemperatur	Hålltid
30°C	85°C	20 min
85°C	200°C	15 min
250°C	370°C	15 min
540°C	670-700°C	10 min

Metalldekaler mellan 2 glasskivor:

°C/timmen	Sluttemperatur	Hålltid
30°C	85°C	20 min
85°C	200°C	15 min
120°C	370°C	15 min
540°C	740-800°C	30 min – 3 tim