

Chambray stengods inspiration

Material

Bisque

- SB-129 Modern Dinner Plate
- SB-130 Modern Salad Plate
- SB-131 Modern Bowl

Färger

- SG-401 Designer Liner
- SW-140 Matte Black
- SW-207 Chambray
- SW-208 Camel
- SW-250 White Opal

Verktyg

- R835-8 eller R835-12 Royal Soft Fan



Designer: Carmen Allen

Hur gör man:

1. Gör rent bisquen med en fuktig svamp.
2. Applicera SG-401 Designer Liner på kanten av bisquen och låt torka.
3. Applicera ett lager av SW-250 White Opal på hela ovansidan av bisquen och låt torka.
4. Applicera nu SW-208 Camel på den övre delen av bisquen (2/3) av bisquen och blanda sedan in i SW-207 Chambray i mitten/på botten av bisquen (1/3). Upprepa det här två gånger och låt torka emellanåt.
5. Applicera nu två lager av SW-250 över det hela.
6. Applicera 3 lager av SW-140 Matte Black på undersidan av bisquen och låt torka.
7. Gör botten av bisquen ren från glasyr och bränn vid 1200°C.

*På bilden: Muggen och mattallriken har ingen Chambray (1/3) i botten.