

Prometheus® bronslera AC-AW:

Använd inte samma verktyg som till silverleran eller rengör dem väldigt noggrant. Om silverpartiklar finns kvar på verktygen kan det leda till oönskade föroreningar av dina smycken. Annars bearbetar man bronsleran såsom silverleran.

Forma, putsa och torka leran som vanligt. Få smycket så slätt och fint som möjligt i det här stadiet, eftersom det är svårare att rätta till ojämnheter och små fel när smycket är bränt. Gör ingen snabbtorkning av större arbeten (med hårtork eller dylikt) eftersom det kan leda till krackeleringar i leran.

Förvara rester av bronslera i lufttät plastpåse, helst vakuumpåse på en mörk och sval plats.

När leran är torr bränns den på följande sätt:

1. I smyckesugn med aktiv kol

Lägg det torra smycket på ett rostfritt stålgaller (där två sidor av gallret har vikts ner, så att det blir som en liten hylla) och bränn i förvärmad ugn på 500°C med hålltid på 10 min. Ta ut gallret och låt det svalna till rumstemperatur.

Lägg smycket i en stålbehållare som är fylld med 3 cm aktiv kol. Ha minst 1,5 cm avstånd mellan smyckena. Fyll på med aktiv kol så att smyckena täcks med minst 3 cm och stäng behållaren. Ställ stålbehållaren i förvärmad ugn på 770°C med en hålltid på 2 tim. Ta ut behållaren och låt den svalna till rumstemperatur.

Använd alltid skyddshandskar och eldsäkert underlag när du hantera den varma behållaren.

Nu kan smycket borstas och putsas rent med sandpapper och stålborste och poleras med polerstav eller i trumlare.

Lycka till!